

Kapitel

5 Zeiterfassungsterminal NTB 850

*Abweichende Informationen und Übersichten
zum Zeiterfassungsterminal NTB 860*

5.2 Produktinformationen

Gerätebeschreibung





- 1** Metallhalterung zur Wandbefestigung
- 2** TFT-Display
- 3** Tastatur;
 - ▲ Zurück/Auswahl Abwesenheitsgrund
 - ▼ Vorwärts/Auswahl Abwesenheitsgrund
- 4** Fingerabdrucksensor
- 5** RFID-Lesebereich
- 6** F1-Taste
- 7** Anschluss Netzteil DC 9 V
- 8** Ein-Taste
- 9** Mini-USB-Anschluss; Kommunikation zwischen PC und Zeiterfassungsterminal
- 10** RJ45-Steckverbindung für TCP/IP
- 11** USB-Anschluss; Down-/Upload USB-Stick
- 12** Ein-/Aus-Wippschalter

5.2.1 Technische Daten / Leistungsmerkmale

Technische Daten / Leistungsmerkmale	
Abmessungen (B x H x T)	165 x 170 x 45 mm
Betriebsspannung	9 V DC / 1 A
Datenschnittstellen	TCP/IP, USB

5.3 Zeiterfassungsterminal montieren, anschließen und einschalten

- **Achtung:** Schließen Sie zuerst die Datenleitung an, bevor Sie das Zeiterfassungsterminal mit der Spannungsversorgung verbinden. Verwenden Sie nur das mitgelieferte Steckernetzteil. Die Anwendung anderer Steckernetzteile führt zum Garantieausschluss.
- 1 Lösen Sie an der Geräteunterseite des Zeiterfassungsterminals die Schrauben der Wandhalterung und entfernen Sie diese.
 - 2 Bohren Sie an der Montagestelle anhand der Wandhalterung die Löcher. Der Abstand zwischen Geräteunterkante und Fußboden sollte etwa 140 bis 150 cm betragen. Befestigen Sie die Wandhalterung an der Wand.
 - 3 Schließen Sie für eine Verbindung mit Ihrem lokalen Netzwerk ein TCP/IP-Kabel (Netzwerkkabel) an das Zeiterfassungsterminal an. Ist kein Netzwerkanschluss vorgesehen, können Sie alternativ die Daten mit einem USB-Speicher auslesen und anschließend von diesem die Daten in die Zeiterfassungssoftware einlesen.
 - 4 Verbinden Sie das Steckernetzteil mit dem Zeiterfassungsterminal.
 - 5 Setzen Sie das Zeiterfassungsterminal auf die Wandhalterung und fixieren Sie es an der Geräteunterseite wieder mit den Schrauben.
 - 6 Schließen Sie das Steckernetzteil an eine vorschriftsmäßig installierte und abgesicherte 230 V-Steckdose an.
 - 7 Schalten Sie das Zeiterfassungsterminal an der Geräteunterseite ein:
 - Ein-/Aus-Wippschalter  auf Ein [I]
 - Ein-Taste  ca. 2 Sekunden drückenDas Zeiterfassungsterminal schaltet sich ein. Auf dem Display erscheint das Startmenü. Damit ist das Zeiterfassungsterminal betriebsbereit.